

AVISO IMPORTANTE


Para lograr un perfecto funcionamiento y evitar cualquier tipo de problema con el teléfono, por favor siga los pasos descritos a continuación:

NOTA

Si lo desea, o si se encuentra con algún error desconocido, puede contactar con nuestro servicio técnico 24/7, llamando al teléfono **643 641 140**.


Paso 1

Cuando reciba el teléfono, conéctelo a un ordenador con el cable USB que encontrara en la caja. Dentro de su ordenador diríjase a la carpeta “Este equipo” y localiza el nuevo dispositivo USB conectado.



Paso 2


Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el dispositivo USB, y seleccione la opción “Formatear” que le aparecerá en la lista.



Paso 3


En la ventana emergente abierta, compruebe que estén seleccionados los siguientes atributos en cada campo.

- Sistema de archivos: **FAT 32**.
- Tamaño de la unidad de asignación: **4096 bytes**.
- Opciones de formato: **Formato rápido**.



Paso 4

En la misma ventana, haga clic en iniciar y confirme el mensaje de advertencia de borrado. Espere a que salga el siguiente mensaje: **Formato completo** (puede tardar unos segundos).



NOTA

Si tiene un error en alguno de los pasos, vuelva a probar desde el **Paso 1**. Si el error persiste, pruebe a enchufar el teléfono en un puerto USB diferente o llame al **servicio técnico**.

Para asegurarse de que el teléfono funcionara correctamente, realiza algunos mensajes de prueba y verifique que se escuchan correctamente.

TELÉFONO SERVICIO TÉCNICO
643 641 140